

Comment fonctionne QUICKJACK ?

Soulevez votre véhicule en 9 étapes !

Étape 1 – Connectez les câbles à l'unité d'alimentation et aux rampes du QUICKJACK.



Étape 2 – Connectez votre unité d'alimentation au réseau, soit en 220V, soit en 12V sur la batterie de votre voiture.



Étape 3 – Positionnez les rampes de QUICKJACK sur le sol : soit l'une à côté de l'autre, soit complètement séparée de sorte que votre véhicule puisse se placer entre elles.



Étape 4 – Garez votre véhicule au-dessus ou entre les QUICKJACK de sorte que les rampes soient situées au niveau des seuils.



Étape 5 – Utilisez les supports pour tirer les rampes sous votre seuil ou poussez les sous le seuil à partir de l'extérieur.



Étape 6 – Placez les blocs caoutchoucs de levage sur les rampes.



Étape 7 – Positionnez les rampes QUICKJACK bien en dessous des points de levage de votre véhicule.



Étape 8 – Utilisez la télécommande de l'unité d'alimentation pour soulever le QUICKJACK.



Étape 9 – Si le QUICKJACK se trouve au-dessus de la jambe de verrouillage, abaissez le pour être sécurisé mécaniquement.



Vous pouvez maintenant travailler en toute sécurité de manière ergonomique !

